

# Mode d'emploi TR 15



## Mode d'emploi TR 15



Charge Line



V01



Types: TR 15 positive 115 V / 230 V  
TR 15 négative 115 V / 230 V

**À conserver pour une utilisation ultérieure !**

## Table des matières

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Remarques concernant le mode d'emploi | 6. Élimination des pannes      |
| 2. Sécurité                              | 7. Entretien et réparation     |
| 3. Conception, éléments de commande      | 8. Caractéristiques techniques |
| 4. Installation                          |                                |
| 5. Application                           |                                |

## 1 Remarques concernant le mode d'emploi

L'« TR 15 » est également appelée « appareil » dans ce mode d'emploi.

### 1.1 Symboles utilisés

Dans le mode d'emploi



**Attention !**  
**Remarques importantes !**



**Avertissement !**  
**Tension électrique importante !**  
**Danger de mort !**  
**Ne pas ouvrir l'appareil !**



**Brancher ou retirer le connecteur coaxial uniquement**  
**quand l'appareil est hors tension !**

Dans le mode d'emploi et sur l'appareil



**Avertissement !**  
**Tension électrique importante !**  
**Danger de mort !**  
**Ne pas ouvrir l'appareil !**



**Brancher ou retirer le connecteur coaxial uniquement**  
**quand l'appareil est hors tension !**

## 2 Sécurité

La génératrice de charge TR 15 est sûre en cas d'utilisation conforme.

Il y a des risques en cas d'erreur de manipulation ou d'emploi abusif :

- pour la vie de l'opérateur,
- pour l'appareil et autres biens matériels.

Consulter aussi le chapitre 4.1 (Importantes consignes d'installation).

### 2.1 Utilisation conforme

La génératrice de charge TR 15 sert exclusivement à alimenter les triodes de charge HAUG en haute tension. Elle génère une haute tension continue réglable de 0 à 22 kV, avec une polarité positive ou négative, selon le type d'appareil.

La haute tension continue sert à la charge de bandes de feuilles dans les processus de fabrication.



**Ne pas installer ou utiliser la génératrice de charge dans des zones où il y a risque d'explosion.**

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de procéder soi-même à des transformations et à des modifications de l'appareil.

Il faut respecter les conditions d'installation et de service prescrites dans ce mode d'emploi.

### 2.2 Sources de danger

En cas de défauts au niveau des douilles et câble pour haute tension, il y a risque d'électrocution. Mettre l'appareil immédiatement hors service si l'on constate des détériorations et des défauts au niveau du système électrique.

En service, la triode de charge raccordée à la génératrice de charge se trouve sous haute tension. Tout contact physique peut provoquer des blessures et des accidents consécutifs. **Lors du montage de la triode de charge, l'exploitant doit prévoir un dispositif de protection empêchant tout contact direct !**



**Avertissement !**  
**Tension électrique importante !**  
**Danger de mort !**  
**Ne pas ouvrir l'appareil !**



**Brancher ou retirer le connecteur coaxial uniquement quand l'appareil est hors tension !**

### 2.3 Exigences à l'adresse de l'installateur

Seuls des électriciens sont autorisés à installer l'appareil. La personne mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité.

### 2.4 Exigences à l'adresse des opérateurs

Seuls des spécialistes et des personnes autorisées et informées sur les risques possibles peuvent entretenir et mettre en marche l'appareil. Les personnes mentionnées doivent avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité.

## 3 Conception, éléments de commande

Figure 1:

1. Fusible (remplacement : voir section « Entretien et réparation »)
2. Câble secteur
3. Ligne de cycle
4. Prise de terre
5. Raccord haute tension (Triode de charge)




Figure 1

Figure 2:

6. Potentiomètre haute tension
7. Interrupteur à deux positions :  
Le voyant vert est allumé,  
quand l'appareil est sous tension




Figure 2

## 4 Installation

Seuls des électriciens sont autorisés à installer l'appareil. La personne mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité.

### 4.1 Importantes consignes d'installation

En service, la triode de charge raccordée à la génératrice de charge se trouve sous haute tension. Tout contact physique peut provoquer des blessures et des accidents consécutifs. **Lors du montage de la triode de charge, l'exploitant doit prévoir un dispositif de protection empêchant tout contact direct !**

La position de la génératrice de charge n'a aucune influence sur son fonctionnement. Nous recommandons toutefois d'installer l'appareil de manière à ce que le raccord haute tension soit tourné vers le bas (protection face à l'humidité, à l'huile et à la saleté).

Ne pas poser la génératrice de charge sur une surface produisant ou émettant de la chaleur. Il faudrait éviter de l'incorporer dans un endroit directement exposé aux rayons solaires.

### 4.2 Installation, branchement

1. Avant de procéder au branchement, il faut absolument s'assurer que l'appareil convient pour la tension de secteur locale (la tension est indiquée sur la plaque signalétique). Toute tension de secteur incorrecte entraînera la détérioration de l'appareil.
2. Fixer l'appareil à l'endroit souhaité avec les plaques jointes.
3. S'assurer que le génératrice de charge est hors tension.
4. Brancher la triode de charge au raccord haute tension.
5. Raccorder le conducteur de protection (vert jaune) à la terre du secteur. Le branchement du conducteur de protection à des parties du corps de machine ne suffit pas.
6. Le raccordement de raccord de cycle. L'appareil n'est livré qu'avec un raccordement de prise de cycle fermé une tension.
7. Raccorder la génératrice de charge au secteur.
8. Mettre l'appareil en marche.

**Remarque générale :**



***Brancher ou retirer le connecteur coaxial uniquement quand l'appareil est hors tension !***

## 5 Application

### Conditions préalables :

Il faut raccorder correctement la génératrice de charge et la triode de charge.

**Il faut installer un dispositif de protection empêchant tout contact direct avec la triode de charge.**

Seuls des spécialistes et des personnes autorisées et informées sur les risques possibles peuvent mettre l'appareil en marche. Les personnes mentionnées doivent avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité.

### 5.1 Mise en service

1. Faire tourner le potentiomètre Haute tension complètement vers la gauche (minimum).
2. Enclencher l'appareil par son interrupteur marche / arrêt. Le voyant vert s'allume pour le contrôle.
3. Une haute tension avec des potentiomètres haute tension sur la valeur souhaitée ajuster.



#### Attention !

**Le contrôle du génératrice de charge s'effectue par des contacts fiscaux externes !**

**L'appareil n'est livré qu'avec un raccordement de prise de cycle fermé une tension !**

### 5.2 Remarques concernent le réglage de la haute tension

La tension de sortie dépend de la charge de courant. C'est pourquoi la tension augmente si la contre-électrode est recouverte par des matériaux isolants.

Si des étincelles de rupture se produisent, il faut régler une tension plus faible ou augmenter l'écart entre la triode de charge et la contre-électrode ou les parties métalliques en face d'elle.

## 6 Élimination des pannes

Seuls des spécialistes sont autorisés à supprimer les pannes.

Si des dysfonctionnements se produisent au niveau de la génératrice de charge, prière de s'assurer d'abord que l'installation et le fusible sont corrects (remplacement voir chap. 7.1). Si le dysfonctionnement ne peut pas être ainsi supprimé, nous retourner la génératrice de charge et la triode de charge pour que nous puissions les contrôler.

## 7 Entretien et réparation



**Avertissement !**  
**Tension électrique importante !**  
**Danger de mort !**  
**Ne pas ouvrir l'appareil !**

L'appareil ne contient aucun élément pouvant être entretenu ou réparé par l'opérateur lui-même. Seule la société HAUG est autorisée à procéder à la réparation ou à l'étalonnage.

Si l'appareil est défectueux ou est supposé l'être, le mettre immédiatement hors service et veiller à ce qu'on ne puisse plus le remettre en marche.

### 7.1 Remplacement du fusible

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Déterminer la raison pour laquelle le fusible a sauté et en supprimer la cause.
3. Dévisser et retirer le porte fusible à l'aide d'un tournevis.
4. Remplacement du fusible et remise en place du porte fusible.

**Utiliser uniquement les fusibles suivants :**

Type d'appareil	Fusible
TR 15 pos./neg. 115 V	1,50 A à action retardée ; 5 x 20 mm
TR 15 pos./neg. 230 V	0,63 A à action retardée ; 5 x 20 mm

Le type d'appareil et la tension nominale sont indiqués sur la plaque signalétique. Utiliser uniquement des fusibles du type mentionné.

## 8 Caractéristiques techniques

### 8.1 Caractéristiques et spécifications

(Température de référence 23 °C).

Raccords haute tension	1 HAUG- Raccord haute tension (triode)
Haute tension	$U = \text{env. } 22 \text{ kVDC}$
Courant de court-circuit	$I_k \leq 3 \text{ mA}$
Fréquence de cycle au maximum	1 Hz

### 8.2 Tension d'alimentation

Type	Valeur nominale	Plage de service	Plage de fréquences	Puissance consommée
TR 15	115 V / 230 V	$\pm 10 \%$	50 - 60 Hz	$P_{\text{max}} = 40 \text{ VA}$

### 8.3 Conditions environnementales

#### Température ambiante :

Plage d'utilisation nominale	+5 °C à +45 °C
Plage limite pour stockage et transport	-15 °C à +60 °C

#### Humidité de l'air :

Plage d'utilisation nominale	20 % à 65 % RF
Plage limite pour stockage et transport	0 % à 85 % RF

#### Pression atmosphérique :

Plage d'utilisation nominale	800 mbars à 1060 mbars
------------------------------	------------------------

#### Oscillations :

Plage limite pour stockage et transport	max. 1,5 g (10 à 55 Hz), 1 h Choc : max. 15 g dans chaque direction
---	--

Position de service recommandée	verticale, câble d'alimentation vers le bas
---------------------------------	---

## 8.4 Boîtier

Protection	IP 54
Classe de protection	I
Branchement au secteur	env. 2 m fixe sur l'appareil
Raccord de cycle	env. 10 m fixe sur l'appareil

### Dimensions :

Hauteur	env. 270 mm
Largeur	env. 170 mm
Profondeur	env. 150 mm
Poids	env. 7 kg



made by



## **HAUG GmbH & Co.KG**

Friedrich-List-Straße 18  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Telefon 07 11 / 94 98 - 0  
Telefax 07 11 / 94 98 - 298

**www.haug.de**  
E-Mail: [info@haug.de](mailto:info@haug.de)

## **HAUG Biel AG**

Postfach  
CH-2500 Biel/ Bienne 6  
Johann-Renfer-Strasse 60  
CH-2500 Biel/ Bienne 6  
Telefon 0 32 / 3 44 96 96  
Telefax 0 32 / 3 44 96 97

**www.haug.de**  
E-Mail: [info@haug-biel.ch](mailto:info@haug-biel.ch)